



## Nouveautés

### RENAULT Kadjar et VOLKSWAGEN T6.1

Modèle véhicule	de	à	Type de rotule	Référence	Prix €	Masse Tractable	charge Vert.	Dépose PC	Découpe PC	Perçage	Rothop	Adapt. SPV	Temps mont.	Standard	Universel	Fa Spécifique	Prix €	Nbr. Broches	Branch. Avant	Codage	Decon. Radar + Batterie	Temps mont.	
<b>RENAULT</b>																							
<b>KADJAR</b>																							
SUV 4x2 et 4x4 - Phase I - (sauf AD-Blue)	06/15	01/19	RCC 250/28	<b>04270</b>		1900	120	oui				238	B		oui	<b>SET0869</b> <b>SET0870</b>		7			TB	45	
																		13			TB	45	
SUV 4x2 et 4x4 - Phase I - (sauf AD-Blue)	06/15	01/19	RDSO T36	<b>G2365T36</b>		1900	120	oui					B		oui	<b>SET0869</b> <b>SET0870</b>		7			TB	45	
																		13			TB	45	
SUV 4x2 et 4x4 - Phase I - (sauf AD-Blue)	06/15	01/19	RDSO T60	<b>! G2105T60</b>		1850	120	oui					B		oui	<b>SET0869</b> <b>SET0870</b>		7			TB	45	
																		13			TB	45	
SUV 4x2 et 4x4 - Phase II - Compatible AD-Blue. Diesel AD-Blue, prévoir le démontage de ce réservoir.	01/19		RCC 250/28	<b>04270</b>		1900	120	oui				238	B		oui	<b>SET1091</b> <b>SET1092</b>		7			oui	90	
																		13	oui		oui	oui	90
SUV 4x2 et 4x4 - Phase II - Compatible AD-Blue. Diesel AD-Blue, prévoir le démontage de ce réservoir.	01/19		RDSO T36	<b>G2365T36</b>		1900	120	oui					B		oui	<b>SET1091</b> <b>SET1092</b>		7			oui	90	
																		13	oui		oui	oui	90
SUV 4x2 et 4x4 - Phase II - Compatible AD-Blue. Diesel AD-Blue, prévoir le démontage de ce réservoir.	01/19		RDSO T60	<b>G2366T60</b>		1900	120	oui					B		oui	<b>SET1091</b> <b>SET1092</b>		7			oui	90	
																		13	oui		oui	oui	90
<b>VOLKSWAGEN - Sauf mention, les attelages pour VW ne se montent pas sur les véhicules type "R20, R32, 270PS, R-Line et Gti" - Sauf mention, les attelages pour VW ne se montent pas sur les véhicules type "Blue Motion" et "Cross ..."</b>																							
<b>TRANSPORTER T6.1</b>																							
Fourgon - Phase 2 - Compatible COMBI et VAN. - Pour éviter la découpe du renfort plastique et refixer le pare-chocs, acheter en concession VW: 1 réglette plastique 7H0807723. 8 clips femelle 357853586B. 8 clips mâle 70186729901C.	10/19		REZ 50	<b>08314</b>		2500	100	oui			oui		A		oui	<b>SET1131</b> <b>SET1132</b>		7	oui	oui	oui	oui	90
																		13	oui	oui	oui	oui	90

## Prochainement :

NISSAN Juke II

PEUGEOT 508 II SW

RENAULT Captur II

