




NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE FIAT DOBLO

N° CE : e11*94/20*3729*00



BOISNIER SAS

REF.: 27114



REF.: 27114

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :


OUI
NON

Découpe :
Découpe visible :

OUI

- Déposer la pare chocs (6 vis + 2 cruciforme)
- Déposer le renfort du pare chocs (ne sera pas remonté).
- Oter les obturateurs des trous dessus et dessous des longerons, et positionner l'entretoise.
- Présenter la ferrure et immobiliser avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre (à l'endroit ou se trouvaient les vis qui fixaient le renfort).
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couple de serrage).
- Effectuer le branchement électrique.
- Pratiquer la découpe dans le pare chocs selon croquis et remonter celui-ci.

Schéma découpe pare-choc (vue de dessus interieure)



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8 daN.m	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9 daN.m	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 27114

Schéma	Rep.	Quantité	DESIGNATION	CODE
	7	1	ROTULE EQUERRE D.50	001001
	9	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	10	6	vis EF DIN 933 M 8x25 zn	700.03.08025
	11	2	vis DIN 931 M10x110 zn	700.00.10110
	12	6	Rondelle Ø 8/25L	700.34.08425020
	13	4	rondelle 10,5x27x2 NFE 25-513	700.34.10530025
	14	6	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
	15	6	écrou H DIN 934 M8	700.22.08
	16	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	17	2	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	18	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	19	2	Rond.sp D13x30x10 zn	952002
	20	2	Entretoise 12x17x75	950059
	21	2	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10

