



BOISNIER

39240 THOIRETTE - FRANCE


TEL. : 74.76.80.53 FAX : 74.76.85.33

NOTICE DE MONTAGE

- Le montage de cette ferrure d'attelage ne nécessite pas la dépose ni la découpe du parechocs, seuls certains trous de liaison sont à réaliser.
- Oter la roue de secours, dégager le tapis de sol côté droit.
- Sous le longeron gauche, ôter le renfort en U (2 vis sur le longeron, 2 vis sur l'anneau de remorquage), le conserver.
- Côté droit, dégager le pot de son silentbloc, puis ôter les flasques, Droite et Gauche (3 + 3 vis).
- Sous le longeron droit, par les 2 trous prévus rep. 2, déboucher 2 trous Ø 12 dans le coffre.
- Introduire la ferrure (A) sous le véhicule et la solidariser avec le longeron droit avec 2 boulons (2) Ø 12 X 120, 1 entretoise (E) Ø 12 X 17 X 87 et 1 ensemble entretoises (E1) Ø 12 X 17 X 87 et Ø 18 X 24 X 87 plus 1 contreplaque (CP) de 60 X 120 (intérieur du coffre).
- Côté gauche, solidariser avec 3 vis (3) d'origine, puis côté avant solidariser avec les longerons au moyen des 3 + 3 vis (4) d'origine précédemment démontées.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).

NOTA : supprimer les mastics éventuels au niveau des portées de la ferrure.

Option Support Porte-Vélos Réf. : 980180



VISSERIE	diamètres	8	10	12	14	16
COUPLES de SERRAGE	C.L. 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
(daN.m)	C.L. 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

Référence :

35012

CHRYSLER

VOYAGER DEPUIS 1991

Avant toute opération consultez les informations générales au verso.

