



BOISNIER

 39240 THOIRETTE - FRANCE  
 TEL. : 74.76.80.53 FAX : 74.76.85.33

## NOTICE DE MONTAGE

Placer la traverse (A) sous la voiture, bien au centre, le plus près possible du coffre de la roue de secours. La fixer en perçant dans le coffre des trous en correspondance avec les boulons (3) de 10 x 30.

Placer l'ensemble (B) sous la traverse; le fixer d'une part à celle-ci au moyen des boulons de (2) de 12x30; d'autre part, en perçant de part en part dans la traverse du véhicule des trous de 10mm en correspondance avec les boulons (4) de 10 x 100. Pour introduire les entretoises (E), il est nécessaire d'agrandir au diamètre de celles-ci, dans la partie supérieure de la traverse, les trous précédemment percés à 10 mm. Mettre les contreplaques CP et CP 1 à l'intérieur du coffre.

Ce dispositif est muni de tourillons pour accrochage du câble de frein de sécurité et d'un support de prise de courant.

\* La ferrure portant la Réf. ci-dessus est conçue pour tracter la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule.\*

VISSERIE	diamètres	8	10	12	14	16
COUPLES de SERRAGE (daN.m)	C.L. 8.8	2.3	4.5	8.3	13.0	19.0
	C.L. 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

# MERCEDES

## GAMME 124

Référence :

# 85130R

Avant toute opération consultez les informations générales au verso.

