



# TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 0214 RENAULT MEGANE Classic '96-

### SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 0214	
1 bolstang T43M of T35 escamotable of zweehouder + bolflens 50T (*)	
4 bouten M12-35	(*)
4 borgrondfels 12mm.	(*)
2 bouten met moeren M10-30	(A')
2 bouten met moeren M10-80	(C)
2 bouten met moeren M08-80	(B)
2 bouten M08-30	(A)
2 kartel-borgmoeren M08	(A)
4 rondsels 25-8	(A'-B)
2 rondsels 40-12-2	(A')
2 verhoogde rondsels 60-16/53	(C)
4 borgrondfels 8mm.	(A-B)
4 borgrondfels 10mm.	(A'-C)

### COMPOSITION :

1 attelage réf. 0214	
1 tige-rotule T43M ou T35 escamot. ou support-équerre + boule 50T (*)	
4 boulons M12-35	(*)
4 rondelles de sûreté 12mm.	(*)
2 boulons avec écrous M10-30	(A')
2 boulons avec écrous M10-80	(C)
2 boulons avec écrous M08-80	(B)
2 boulons M08-30	(A)
2 écrous moletés M08	(A)
4 rondelles 25-8	(A'-B)
2 rondelles 40-12-2	(A')
2 rondelles rehaussées 60-16/53	(C)
4 rondelles de sûreté 8mm.	(A-B)
4 rondelles de sûreté 10mm.	(A'-C)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Rechts achteraan sleepoog definitief verwijderen.
2. De montagepunten (A-A') passen op voorziene gaten in dwarsplaat koetswerk. De gaten (A) zijn afgedicht met rubberdop, deze verwijderen en in de plaats de hiervoor bestemde kartel-borgmoeren inbrengen.
3. Trekhaak plaatsen met (A-A') op vermelde gaten. Bij (A') rondsels met bouten en moeren gebruiken. Bij (A) bouten met rondsels inschroeven. De punten (B-C) passen met boringen in zijkant chassisbalken. Bij (C) bouten met verhoogde rondsels en bij (B) bouten met rondsels bevestigen via buitenkant chassis. Monteren (\*) en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever définitivement l'anneau de traction arrière côté droit.
2. Les points de montage (A-A') correspondent aux trous prévus dans la tôle transversale de la carrosserie. Enlever les bouchons en caoutchouc aux points (A) et les remplacer par les écrous moletés.
3. Positionner l'attelage avec (A-A') sur les trous mentionnés. Fixer avec rondelles, boulons et écrous aux points (A') et avec boulons et rondelles aux points (A). Les points (B-C) correspondent aux forages dans les côtés des poutres de chassis. Mettre les boulons avec rondelles rehaussées aux points (C) et fixer boulons avec rondelles aux points (B) par l'extérieur du chassis. Monter (\*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr. e6\*94/20\*0009\*00

N° d'homologation

valeur 'D' waarde 7,6

valeur 'S' waarde 75

