



TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 0480 ROVER 200 '96-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 0480	
1 bolstang T44	(*)
2 bouten met moeren M12-70	(*)
1 bout met moer M12-40	(C)
4 bouten M10-30	(A)
2 bouten M08-25 + rondsels 25-8	(B)
1 monteerstuk -e	(C)
2 borgrondnels 8mm.	(B)
4 borgrondnels 10mm.	(A)
3 borgrondnels 12mm.	(C-*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 0480	
1 tige-rotule T44	(*)
2 boulons avec écrous M12-70	(*)
1 boulon avec écrou M12-40	(C)
4 boulons M10-30	(A)
2 boulons M08-25 + rondelles 25-8	(B)
1 pièce de montage -e	(C)
2 rondelles de sûreté 8mm.	(B)
4 rondelles de sûreté 10mm.	(A)
3 rondelles de sûreté 12mm.	(C-*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Achterbumper afnemen. De twee doppen met bouten vast achteraan koetswerk definitief verwijderen. Rechts achteraan uitlaat en warmteschild losmaken.
2. Trèkhaak plaatsen door de draagarmen met montagepunten (A) in het chassis aanbrengen, passend op voorziene gaten. (B) tegen achterkant koetswerk, passend op van schroefdraad voorziene gaten, vrijgekomen door verwijderen doppen en bouten met rondsels inschroeven. Bij (A) bouten met rondsels via onderkant inschroeven. Montagepunt (C) past tegen zijkant sleepoog, monteerstuk -e aan andere kant van sleepoog aanbrengen en bout bevestigen. Alles degelijk vastschroeven. Uitlaat en warmteschild terug vastmaken.
3. Bumper terugplaatsen, maar vooraf in onderkant een stukje uitsnijden. De uit te snijden grootte is goed zichtbaar aangeduid in voorzijde of binnenkant bumper.
4. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez le pare-chocs arrière. Enlever définitivement les deux bouchons avec boulons à l'arrière de la carrosserie. Détacher l'échappement et la plaque thermique à l'arrière à droite.
2. Positionner l'attelage avec les points (A) des bas porteur dans le chassis sur des trous prévus et (B) contre l'arrière de la carrosserie sur des trous filetés prévus (fixation des bouchons) et mettre les boulons et rondelles. Mettre les boulons et rondelles via le dessous aux points (A). Le point de montage (C) vient contre le côté de l'anneau de traction avec la pièce de montage -e à l'autre côté de l'anneau et fixer le boulon. Bien serrer le tout. Remettre l'échappement et la plaque thermique.
3. Remettre le pare-chocs mais couper d'abord une pièce dans le dessous. La partie à couper est visiblement marquée dans le devant ou à l'intérieur du pare-chocs.
4. Monter (*) et bien serrer le tout.

EU Nr. e6*94/20*0226*00

D-Waarde	6,20
Valeur 'D'	
S-Waarde	50
Valeur 'S'	
Poids remorq.	1000

