



**TREKHAKEN**  **ATTELAGES**

**GDW N.V.**  
Hoogmolenwegel 23  
B-8790 WAREGEM  
Tel. 32(0)56/60.42.12  
Fax 32(0)56/60.01.93



HYUNDAI H200 Ctte



### Montagehandleiding

- 1) Reservewiel wegnemen.
- 2) De stukken (-h) en (-g) tegen binnenzijde chassis plaatsen met A tegen bestaande boringen. De punten B horizontaal doorboren met ø 10,5 mm. Daarna de stukken terug wegnemen en de geboorde gaten vergroten tot ø 17 mm, om de verhoogde rondsels te plaatsen. De stukken (-g) en (-h) voor goed plaatsen maar nog niet aanspannen.
- 3) Nu de trekhaak monteren met C en C' tussen de stukken (-g) en (-h) en passen met de punten C en C'. Bouten inbrengen en alles degelijk aanspannen.
- 4) Reservewiel terugplaatsen maar eerst aan de linkerzijde achteraan 3 cm afzagen van supports.

### Notice de montage

- 1) Enlever la roue de secours.
- 2) Mettre les pièces (-h) et (-g) contre l'intérieur du châssis avec A contre les forages existants. Forer les points B horizontalement avec diam. 10,5 mm. Enlever les pièces et agrandir les trous avec diam. 17 mm pour pouvoir mettre les rondelles rehaussées. Placer les pièces (-g) et (-h) définitivement mais ne rien serrer.
- 3) Monter l'attelage avec C et C' entre les pièces (-g) et (-h) convenant avec C et C'. Mettre tous les boulons et bien fixer.
- 4) Remettre la roue de secours mais couper au côté gauche 3 cms des supports.

#### **N.B.!!**

Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.  
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgpast bij het boren dat men geen remleiding of electriciteitsdraden beschadigt.

#### **Remarque!!**

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.  
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de f... rein et de carburant.