



Lancia Ypsilon 2004 -



GDW Ref. 1451



EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0466*00

max ↓ kg	x	max ↓ kg
	x	
D =	$\frac{\text{max. car weight}}{\text{max. trailer weight}} \times 0,00981 \leq 7,20 \text{ kN}$	
max ↓ kg	+ max ↓ kg	
	$= 60 \text{ kg}$	
Max.	$= 1100 \text{ kg}$	


**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdw-towbars.com - Website: www.gdw-towbars.com**



Lancia Ypsilon

2004 -

Ref. 1451



T36 Escamotable



Lancia Ypsilon

2004 -

Ref. 1451

Montagehandleiding

- 1) Neem de binnenbekleding in de kofferruimte weg, verwijder de bumper en maak de uitlaatophanging los van het chassis. Verwijder definitief de plastic doppen die zich in de onderzijde van het chassis en in de uitlaatophanging bevinden.
- 2) Waar de plastic doppen verwijderd zijn boort men deze gaten door tot in de kofferruimte met ø10.5mm.. Breng via de koffer de contraplaten (10) op deze boringen en breng de bouten in. Via de onderzijde schuift men de buisjes (13) in de bestaande boringen. Breng de monterplaten (6) en (7) met de punten (B) op de ingebrachte bouten tot tegen de chassisbalk. De punten (A) komen te passen met de voorziene boringen in de achterplaat van het koetswerk. De ophanging van de uitlaat wordt terug mee bevestigd met de bouten van de trekhaak alsook de bout van M8.
- 3) Breng bij de punten (A) de bouten in via de voorzijde van de koetswerkplaats en plaats de monterstukjes (11) en (12) tegen de achterzijde, schroef al deze bouten handvast. De punten (D) worden geboord met ø12.5mm.
- 4) Positioneer de trekhaak met (D), (E) en (F) tussen de monterplaten (6) en (7), breng de bouten in en schroef alle bouten degelijk vast (zie aanhaalmomenten).
- 5) Maak in de onderzijde van de bumper een insnijding volgens bijgeleverd sjabloon. Maak een insnijding in de kunststoffen stoetblokken volgens bijgeleverd sjabloon en plaats ze terug (zie foto's 1 en 2). Monter de bumper terug op het voertuig.
- 5) Monteren van de kogelstang samen met de stekkerdooshouder en veiligheidsoog, bouten in brengen en degelijk vastschroeven.

Demontage van de bumper

- 2 vijsjes onder de achterlicht units
- 4 vijsjes achter de plastic spatschermen in de wielkasten
- 2 vijsjes onderaan

Samenstelling

Trekhaak referentie 1451

1 kogelstang T45K000	(*-*)	4 buisjes ø16x1,2 5x 61,5mm (13)	(B)
2 bouten M12x65 - DIN931	(*)	4 rondsels 25x10,5x4mm	(B)
2 bouten M12x60 - DIN 931	(*)	1 bout M8x40 - DIN933	(C)
4 borgmoeren M12 - DIN985	(*-*)	1 borgrondsel M8 - DIN128A	(C)
2 monterbuisjes T45	(*)	1 rondsel 25x8,4x2mm	(C)
2 monteerschelpjes T45	(*-*)	2 bouten M12x40 - DIN933	(D)
1 veiligheidsschakel (-s) (800.000)	(*)	4 moeren M12 - DIN934	(D-E)
2 bouten M10x40 - DIN931	(A)	6 borgrondsels M12 - DIN128A	(D-E-F)
6 moeren M10 - DIN934	(A-B)	2 rondsels 40x35x12x4mm	(D)
6 borgrondsels M10 - DIN128A	(A-B)	4 bouten M12x35 - DIN933	(E-F)
2 monterstukken (6) en (7)	(D-E-F)	1 stekkerdooshouder P04	(*)
2 rondsels ø10,5x20x2mm	(A)	1 monterstuk (11)	(A)
4 bouten M10x90 - DIN931	(B)	1 monterstuk (12)	(A)
2 contraplaten (10)	(B)		

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Lancia Ypsilon

2004 -

Réf. 1451

Notice de montage

- 1) Enlever le revêtement des parois du coffre, démonter les ailes en matière plastique des bacs de roue, supprimer le pare-chocs et détacher la suspension d'échappement du châssis. Supprimer définitivement les bouchons en matière plastique qui se trouvent au côté inférieur du châssis et dans la suspension d'échappement.
- 2) Perforer les trous jusque dans le coffre en ø10,5mm où les bouchons ont été supprimés. Introduire, par le coffre, les plaques (10) sur ces forages et introduire les boulons. Glisser les tubes (13) par le côté inférieur, dans les forages existants. Placer les plaques de montage (6) et (7) avec les points (B) sur les boulons introduits, jusque contre la poutre du châssis. Les points (A) s'adaptent aux forages prévus dans la plaque arrière de la carrosserie. Fixer la suspension d'échappement avec les boulons de l'attelage ainsi que le boulon M8.
- 3) Introduire en (A) les boulons par le devant de la plaque de la carrosserie et placer les pièces de montage (11) et (12) contre le derrière, ne pas encore visser tous ces boulons. Forer les points (D) en ø12,5mm.
- 4) Positionner l'attelage avec (D), (E) et (F) entre les plaques de montage (6) et (7), introduire les boulons et bien visser le tout (voir tension).
- 5) Faire une découpe dans le côté inférieur du pare-chocs selon le moule ci-joint. Faire une découpe dans les butoirs en matière plastique selon le moule ci-inclus et les replacer (voir photos 1 et 2). Remonter le pare-chocs sur le véhicule.
- 6) Monter la tige-boule ensemble avec le porteur bloc multiprise et l'anneau de sécurité, introduire les boulons et bien visser.

Démontage du pare-chocs

- 2 visse sous les feux arrière
- 4 visse derrière les ailes en matière plastique dans les bacs de roue
- 2 visse au côté inférieur

Composition

Attelage référence 1451

1 tige-boule T45K000	(*)	4 tubes ø16x1,2 5x 61,5mm (13)	(B)
2 boulons M12x65 - DIN931	(*)	4 rondelles 25x10,5x4mm	(B)
2 boulons M12x60 - DIN931	(*)	1 boulon M8x40 - DIN933	(C)
4 écrous de sûreté M12 - DIN985	(*-*)	1 rondelle de sûreté M8 - DIN128A	(C)
2 tubes de montage T45	(*)	1 rondelle 25x8,4x2mm	(C)
2 pieces de montage T45	(*-*)	2 boulons M12x40 - DIN933	(D)
1 anneau de sécurité (-s) (800.000)	(*)	4 écrous M12 - DIN934	(D-E)
2 boulons M10x40 - DIN931	(A)	6 rondelles de sûreté M12 - DIN128A	(D-E-F)
6 écrous M10 - DIN934	(A-B)	2 rondelles 40x35x12x4mm	(D)
6 rondelles de sûreté M10 - DIN128A	(A-B)	4 boulons M12x35 - DIN933	(E-F)
2 pièces de montage (6) et (7)	(D-E-F)	1 porteur bloc multiprise P04	(*)
2 rondelles ø10,5x20x2mm	(A)	1 pièce de montage (11)	(A)
4 boulons M10x90 - DIN931	(B)	1 pièce de montage (12)	(A)
2 plaques (10)	(B)		

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



Lancia Ypsilon

2004 -

Ref. 1451

Fitting instructions

- 1) Remove the inner coating in the trunk, remove the bumper and loosen the suspension of the exhaust of the chassis. Permanently remove the plastic caps which are in the underside of the chassis and in the suspension of the exhaust.
- 2) Drill the holes through till in the trunk with ø10,5mm where the plastic caps are removed. Insert, through the trunk, the plates (10) on these drillings and insert the bolts. Shove the tubes (13) through the underside in the existing drillings. Insert mounting plates (6) and (7) with points (B) on the inserted bolts till against the chassis beam. Points (A) match the provided drillings in the rear plate of the body work. Fix the suspension of the exhaust together with the bolts of the tow bar along with the bolt M8.
- 3) Insert by (A) the bolts through the front of the body work plate and place the mounting pieces (11) and (12) against the back, do not tighten the bolts yet. Drill points (D) with ø12,5mm.
- 4) Place the tow bar with (D), (E) and (F) between the mounting plates (6) and (7), insert the bolts and screw all bolts firmly on (see tension).
- 5) Make an incision at the bottom of the bumper as on stencil enclosed. Make an incision in the plastic buffers as on stencil enclosed and replace them (see photos 1 and 2). Re-assemble the bumper on the vehicle.
- 6) Assemble the ball together with the socket plate holder and the security shackle, insert bolts and screw firmly on.

Disassemblage of the bumper

- 2 screws under the rear-light units
- 4 screws behind the plastic splash-boards in the wheel cases
- 2 screws at the bottom

Composition

Tow bar reference 1451

1 kogelstang T45K000	(*)	4 tubes ø16x1,2 5x 61,5mm (13)	(B)
2 bolts M12x65 - DIN931	(*)	4 washers 25x10,5x4mm	(B)
2 bolts M12x60 - DIN931	(*)	1 bolt M8x40 - DIN933	(C)
4 security nuts M12 - DIN985	(*-*)	1 security washer M8 - DIN128A	(C)
2 mounting tubes T45	(*)	1 washer 25x8,4x2mm	(C)
2 mounting pieces T45	(*-*)	2 bolts M12x40 - DIN933	(D)
1 security shackle (-s) (800.000)	(*)	4 nuts M12 - DIN934	(D-E)
2 bolts M10x40 - DIN931	(A)	6 security washers M12 - DIN128A	(D-E-F)
6 nuts M10 - DIN934	(A-B)	2 washers 40x35x12x4mm	(D)
6 security washers M10 - DIN128A	(A-B)	4 bolts M12x35 - DIN933	(E-F)
2 mounting pieces (6) and (7)	(D-E-F)	1 socket plate holder P04	(*)
2 washers ø10,5x20x2mm	(A)	1 mounting piece (11)	(A)
4 bolts M10x90 - DIN931	(B)	1 mounting piece (12)	(A)
2 plates (10)	(B)		

All bolts and nuts : quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Lancia Ypsilon

2004 -

Ref. 1451

Anbauanleitung

- 1) Innenbekleidung aus den Koffer nehmen, Stoßstange entfernen und Auspuffaufhängung von Chassis losmachen. Plastikkappen, wie sich in Chassisunterseite und in Auspuff-aufhängung befinden, entfernen.
- 2) Wo Plastikkappen entfernt sind, diese Löcher mit ø10,5mm bis in Kofferraum durchbohren. Via Koffer Platten (10) auf diese Bohrungen setzen und Bolzen einbringen. Via Unterseite Röhrchen (13) in diese bestehende Bohrungen schieben. Montierplatten (6) und (7) mit Punkte (B) auf die eingebrachte Bolzen bis gegen Chassisbalken bringen. Punkte (A) kommen mit vorhandene Bohrungen in Hinterplatte von Karosserie zu passen. Auspuffaufhängung mit Bolzen von Anhängekupplung wieder mitbefestigen wie auch Bolzen M8.
- 3) Bolzen bei Punkte (A) via Vorderseite von Karosserieplatte bringen und Montierstücke (11) und (12) gegen Hinterseite, diese Bolzen noch nicht fest anschrauben. Punkte (D) mit ø12,5mm durchbohren.
- 4) Anhängekupplung mit (D), (E) und (F) zwischen Montierplatten (6) und (7) setzen, Bolzen einbringen und alle Bolzen gediegen festschrauben (siehe Andrehmomenten).
- 5) In Unterseite von Stoßstange einen Einschnitt machen zufolge beigefügter Schablone. Einen Einschnitt machen in Kunststoffstoßbalken zufolge beigefügter Schablone (siehe Foto 1 und 2). Stoßstange wieder auf Fahrzeug montieren.
- 6) Kugelstange zusammen mit Steckdosebehälter und Sicherheitskettenglied montieren, Bolzen einbringen und gediegen festschrauben.

Demontage von Stoßstange

- 2 Schrauben unter Rücklichten
- 4 Schrauben hinter Plastikschutzblechen in Radkästen
- 2 Schrauben an Unterseite

Zusammenstellung

Anhängekupplung Referenz 1451

1 Kugelstange T45K000	(*)	4 Röhrchen ø16x1,2 5x 61,5mm (13)	(B)
2 Bolzen M12x65 - DIN931	(*)	4 Ritzel 25x10,5x4mm	(B)
2 Bolzen M12x60 - DIN931	(*)	1 Bolzen M8x40 - DIN933	(C)
4 Sicherheitsmuttern M12 - DIN985	(*-*)	1 Sicherheitsritzel M8 - DIN128A	(C)
2 Montierröhrchen T45	(*)	1 Ritzel 25x8,4x2mm	(C)
2 Montierstücke T45	(*-*)	2 Bolzen M12x40 - DIN933	(D)
1 Sicherheitskettenglied (-s) (800.000)	(*)	4 Muttern M12 - DIN934	(D-E)
2 Bolzen M10x40 - DIN931	(A)	6 Sicherheitsritzel M12 - DIN128A	(D-E-F)
6 Muttern M10 - DIN934	(A-B)	2 Ritzel 40x35x12x4mm	(D)
6 Sicherheitsritzel M10 - DIN128A	(A-B)	4 Bolzen M12x35 - DIN933	(E-F)
2 Montierstücke (6) und (7)	(D-E-F)	1 Steckdosebehälter P04	(*)
2 Ritzel ø10,5x20x2mm	(A)	1 Montierstück (11)	(A)
4 Bolzen M10x90 - DIN931	(B)	1 Montierstück (12)	(A)
2 Platten (10)	(B)		

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die maximale Anhängelast Ihres Fahrzeugs können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muss Unterbodenschutz und Antidörrmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, ob keine dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.






Foto 1 : insnijding kunststoffen stootblok links
Photo 1 : découpe butoir en matière plastique gauche
Photo 1 : excision plastic buffer left
Foto 1 : Einschnitt Plastikstoßbalken links





Uitsnijding bumper : • het gearceerde gebied moet weggesneden worden

“B” = de bumper

“O” = de onderrand van de bumper

“M” = het midden van de bumper

Découpe pare-chocs : • la zone hachurée doit être découpée

“B” = le pare-chocs

“O” = le bord inférieur du pare-chocs

“M” = le milieu du pare-chocs

Excision bumper : • the hatched area has to be cut away

“B” = the bumper

“O” = the lower rim of the bumper

“M” = the middle of the bumper

Ausschnitzung Stoßstange : • das schraffierte Gebiet muß weggeschnitten werden

“B” = Stoßstange

“O” = Unterrand Stoßstange

“M” = der Mitter von Stoßstange

Foto 2 : insnijding kunststoffen stootblok rechts

Photo 2 : découpe butoir en matière plastique droite

Photo 2 : excision plastic buffer right

Foto 2 : Einschnitt Plastikstoßbalken rechts

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 8.8

M6 ° 10,8Nm of 1,1kgm
M12 ° 88,3Nm of 9,0kgm

M8 ° 25,5Nm of 2,60kgm
M14 ° 137Nm of 14,0kgm

M10 ° 52,0Nm of 5,30kgm
M16 ° 211,0Nm of 21,5kgm

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 10.9


M6 ° 13,7Nm of 1,4kgm
M12 ° 122,6Nm of 12,5kgm


M8 ° 35,3Nm of 3,6kgm
M14 ° 194Nm of 19,8kgm

M10 ° 70,6Nm of 7,20kgm
M16 ° 299,2Nm of 30,5kgm

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991







De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.



Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges