




Honda CR-V
03/2002 -



GDW Ref. 1349


EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0337*00

D/	:	9,00	KN
S/	:	60	kg
Max.	:	1500	kg
	:	0000	kg

**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93**
Email: gdw@gdw-towbars.com - Website: www.gdw-towbars.com



Honda CR-V
03/2002 -
Ref. 1349





Honda CR-V

03/2002 -

Ref. 1349

Montagehandleiding

- 1) Demonteer de bumper en neem de binnenbekleding uit de kofferruimte.
- 2) Verwijder de bitumenlaag ter hoogte van de bevestigingspunten (zichtbaar door aan beide zijden indrukkingen in de grondplaat). Boor deze punten door met ø10,5mm (in de chassisbalk zijn ook indrukkingen voorzien). Vergroot deze boringen in de kofferruimte tot ø20mm en plaats er de monterebuisjes (g) in. Plaats er bij (A) en (C) de monterplaten (h) bovenop en breng de nodige bouten in. Plaats bij (B) en (D) bijgeleverd rondsels en breng ook hier een bout.
- 3) Plaats nu de monterstukken (i) en (j) met de punten (A), (B), (C) en (D) op de reeds ingebrachte bouten. Plaats de borgrondsels en moeren en zet handvast.
- 4) Plaats vervolgens de trekhaak tussen de monterstukken (i) en (j), zorg ervoor dat punt (F) over het sleepoog past en dat de punten (E) en (E') van de trekhaak komen te passen met die van de monterstukken. Breng de nodige bouten, rondsels en moeren aan en span nu alles goed aan (priseplaat p komt op punt F).
- 5) Monteren van (*) en eveneens goed aanspannen.

Samenstelling

1 trekhaak referentie 1349			
1 bolstang T45L006	(*)	3 moeren M12	(E'-F)
3 bouten M12x65	(*-F)	8 bouten M10x100	(A-B-C-D)
2 bouten M12x60	(*)	8 borgrondsels M10	(A-B-C-D)
4 borgmoeren M12	(*)	8 moeren M10	(A-B-C-D)
2 monterbuisjes T45	(*)	8 monterbuisjes (g)	(A-B-C-D)
2 monteerschelpjes T45	(*)	2 rondsels 50x50x12x2	(B-D)
1 veiligheidsschakel (v)	(*)	1 monterstuk (i)	(C-D-E-E')
1 monterpriseplak P04 (p)	(F)	1 monterstuk (j)	(A-B-E-E')
4 bouten M12x35	(E-E')	2 monterstukken (h)	(A-C)
5 borgrondsels M12	(E-E'-F)		

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Honda CR-V

03/2002 -

Réf. 1349

Notice de montage

- 1) Démonter le pare-chocs et enlever la couverture inférieure du coffre.
- 2) Enlever la couche de bitume à l'hauteur des points de fixation (visibles aux deux côtés par des empreintes dans la plaque de sol). Percer ces points avec ø10,5mm (dans la poutre de châssis, il y a aussi des empreintes). Agrandir ces trous dans le coffre jusqu'à ø20mm et placer les tubes de montage (g) dedans. Placer aux points (A) et (C) les plaques de montage (h) au-dessus et introduire les boulons nécessaires. Placer une rondelle en (B) et (D) et introduire ici également le boulon.
- 3) Placer les pièces de montage (i) et (j) avec les points (A), (B), (C) et (D) sur les boulons déjà introduits. Placer les rondelles de sûreté et les écrous, mais ne les serrer pas.
- 4) Placer l'attelage entre les pièces de montage (i) et (j), adapter point (F) au-dessus de l'anneau de traction et les points (E) et (E') de l'attelage s'adaptent aux ceux des pièces de montage. Introduire les boulons, les rondelles et les écrous nécessaires en fixer bien le tout (la plaque de prise vient sur point F).
- 5) Monter le (*) et fixer également.

Composition

1 attelage référence 1349			
1 tige-boule T45L006	(*)	3 écrous M12	(E'-F)
3 boulons M12x65	(*-F)	4 boulons M10x100	(C-D)
2 boulons M12x60	(*)	4 boulons M10x90	(A-B)
4 écrous de sûreté M12	(*)	8 rondelles de sûreté M10	(A-B-C-D)
2 tubes de montage T45	(*)	8 écrous M10	(A-B-C-D)
2 pièces de montage T45	(*)	8 tubes de montage (g)	(A-B-C-D)
1 anneau de traction (v)	(*)	2 rondelles 50x50x12x2	(B-D)
1 plaque de prise P04 (p)	(F)	1 pièce de montage (i)	(C-D-E-E')
4 boulons M12x35	(E-E')	1 pièce de montage (j)	(A-B-E-E')
5 rondelles de sûreté M12	(E-E'-F)	2 pièces de montage (h)	(A-C)

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



Honda CR-V

03/2002 -

Ref. 1349

Fitting instructions

- 1) Remove the spare wheel and the inner coating in the trunk.
- 2) Remove the bitumenlayer on a level with the fixation points (visible on both sides because of the imprints in the bottom plate). Drill these holes through with ø10,5mm (there are also imprints in the chassis beam). Enlarge these holes in the trunk till ø20mm and insert the mounting tubes (g) in them. Place at points (A) and (C) the mounting plates (h) on top of the tubes and insert the necessary bolts. Place at point (B) and (D) the enclosed washer and also insert a bolt here.
- 3) Now place the mounting pieces (i) and (j) with points (A), (B), (C) and (D) on the already inserted bolts. Place the safety washers and the nuts, but do not tighten them.
- 4) Place the tow bar in between the mounting pieces (i) and (j), make sure that point (F) fits over the towing ring and that points (E) and (E') of the tow bar fit those of the mounting pieces. Insert the necessary bolts, washers and nuts and tighten everything firmly (socket plate p comes on point F).
- 5) Install the (*) and also tighten firmly.

Composition

1 tow bar reference 1349			
1 ball T45L006	(*)	3 nuts M12	(E'-F)
3 bolts M12x65	(*-F)	4 bolts M10x100	(C-D)
2 bolts M12x60	(*)	4 bolts M10x90	(A-B)
4 safety nuts M12	(*)	8 safety washers M10	(A-B-C-D)
2 mounting tubes T45	(*)	8 nuts M10	(A-B-C-D)
2 mounting pieces T45	(*)	8 mounting tubes (g)	(A-B-C-D)
1 security shackle (v)	(*)	2 washers 50x50x12x2	(B-D)
1 socket plate P04 (p)	(F)	1 mounting piece (i)	(C-D-E-E')
4 bolts M12x35	(E-E')	1 mounting piece (j)	(A-B-E-E')
5 safety washers M12	(E-E'-F)	2 mounting pieces (h)	(A-C)

All bolts and nuts : quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Honda CR-V

03/2002 -

Ref. 1349

Anbauanleitung

- 1) Stoßstange abmontieren und Innenbezug aus Kofferraum entfernen.
- 2) Bitumenschicht an Befestigungspunkte entfernen (sichtbar an beide Seiten durch Einprägung in Bodenplatte). Diese Punkte mit ø10,5mm durchbohren (in Rahmenbalken gibt es auch Einprägungen). Diese Löcher ergrößern bis ø20mm und Montiertülle (g) setzen. Bei Punkte (A) und (C) Montierplatte (h) oben setzen und Bolzen einbringen. Bei Punkt (B) und (D) mitgeliefertes Ritzel setzen und auch hier Bolzen einbringen.
- 3) Montierstücke (i) und (j) mit Punkte (A), (B), (C) und (D) auf die schon eingebrachte Bolzen setzen. Sicherheitsritzel und Muttern einbringen ohne anzuspannen.
- 4) Anhängerkupplung zwischen Montierstücke (i) und (j) setzen, sorge dafür, dass Punkt (F) über der Abschleppöse passt und Punkte (E) und (E') von Anhängerkupplung passen mit denen von Montierstücke.
Bolzen, Ritzel und Muttern einbringen und Alles gut anspannen (Steckerplatte p kommt auf Punkt F).
- 5) (*) montieren und auch gut anspannen.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung Referenz 1349			
1 Kugel T45L006	(*)	3 Muttern M12	(E'-F)
3 Bolzen M12x65	(*-F)	4 Bolzen M10x100	(C-D)
2 Bolzen M12x60	(*)	4 Bolzen M10x90	(A-B)
4 Sicherheitsmuttern M12	(*)	8 Sicherheitsritzel M10	(A-B-C-D)
2 Montiertülle T45	(*)	8 Muttern M10	(A-B-C-D)
2 Montierstücke T45	(*)	8 Montiertülle (g)	(A-B-C-D)
1 Sicherheitsschake (v)	(*)	2 Ritzel 50x50x12x2	(B-D)
1 Steckerplatte P04 (p)	(F)	1 Montierstück (i)	(C-D-E-E')
4 Bolzen M12x35	(E-E')	1 Montierstück (j)	(A-B-E-E')
5 Sicherheitsritzel M12	(E-E'-F)	2 Montierstücke (h)	(A-C)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die maximale Anhängelast Ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidöschmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.

Trekhaken

Attelages



Anhängevorrichtungen Tow bars

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ° 10,8Nm of 1,1kgm
M12 ° 88,3Nm of 9,0kgm

M8 ° 25,5Nm of 2,60kgm
M14 ° 137Nm of 14,0kgm

M10 ° 52,0Nm of 5,30kgm
M16 ° 211,0Nm of 21,5kgm

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 10.9

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ° 13,7Nm of 1,4kgm
M12 ° 122,6Nm of 12,5kgm

M8 ° 35,3Nm of 3,6kgm
M14 ° 194Nm of 19,8kgm

M10 ° 70,6Nm of 7,20kgm
M16 ° 299,2Nm of 30,5kgm

Ontwerp

CDW

Designed by

CDW

Signé

CDW

Entwurf

CDW